

・リモコン操作方法



①電源を「ピー」と音がするまで長押しし、「—」の表示がされたら電源をもう一度押します。

②上下ボタンで火力を調整して、調理してください。
火力「8」くらいでスタートして、沸騰したら火力「5」くらいで使用して下さい。

・モード設定方法



①電源が入っていない状態（画面に何も表示されていない状態）で「SET UP」ボタンを長押しします。（2秒ほど）

②画面にモード表示されます。
「P0」→専用パッド無しでも反応します
「P1」→専用パッドを敷かないと反応しません

・自動停止時間

※停止後に電源を入れ直すことで連続使用できます。

火力レベル	連続使用可能時間
1	480分（約8時間）
2～4	240分（約4時間）
5～7	40分
8～10	20分

・エラーコード識別表

エラーコード	発生理由	対応方法
「EA」	シリコンパッドが置かれていない。 シリコンパッドがずれている。	・シリコンパッドをクッキングゾーン中央に置いてください。
「E1」	なべが無い・なべが認識不能。	・なべが中央にきちんとおかれているか確認してください。 ・テーブルの厚みとなべがスマートアンダーレンジの使用に適したものであるか確認してください。 （絶対に空焚きはしないでください。）